

# MSA AUER

## Beilageblatt zur Gebrauchsanleitung

### Wartungs - und Prüffristen für MSA AUER Lungenautomaten

#### Intervalle:

In der nachstehenden Tabelle sind die empfohlenen maximalen Fristen für Pflege, Wartung und Prüfung entsprechend Richtlinie VfdB 0804 (deutsche Feuerwehr) und BGR 190 für die **Bundesrepublik Deutschland** aufgeführt.

Bei Bedarf sind diese Arbeiten auch früher als in den in der Tabelle angegebenen Fristen durchzuführen.

	Art der durchzuführenden Arbeiten (Kurzbemerkungen)	Maximalfristen					
		vor Gebrauch	nach Gebrauch	halb-jährlich	2 Jahre	4 Jahre	6 Jahre
Lungenautomat	Reinigung und Desinfektion		X		X		
	Wechsel der Membran				X <sup>2)</sup>	X <sup>3)</sup>	
	Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung		X <sup>1)</sup>	X			
Lungenautomat einschließlich Schlauch	Grundüberholung						X

- 1) Sichtprüfung der Membran nur nach dem Einsatz in aggressiven Medien oder nach extremen Einsatzbedingungen, Funktions- und Dichtprüfung immer.
- 2) Für Lungenautomaten, die nicht nach jedem Gebrauch einer Sichtprüfung unterzogen werden.
- 3) Für Lungenautomaten, die nach jedem Gebrauch einer Sichtprüfung unterzogen werden.

Gummitteile unterliegen einer Alterung und sind den örtlichen Verhältnissen entsprechend in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren und ggf. auszutauschen.